

1. エレクトロポレーターの構成部品リスト

- ① マニュアル（1部）
- ② 本体及び電源コード（1台）
- ③ 極性切換え装置（1個、CU902）
- ④ コネクターケーブル（赤・黒 計2本）
- ⑤ フックシリコン&ソケットオスケーブル（赤・黒 計2本）
- ⑥ ロッド型円形白金電極（CUY700P4L）
- ⑦ シャーレー型円形白金電極（CUY700P4E）



2. 使用にあたっての注意事項

- ・ 付属の説明書に従って使用してください。
- ・ 安全に留意して使用してください（感電等）。
- ・ 移動時も含め本体に衝撃を与えないでください。
- ・ 故障や不具合等が生じた際には研究基盤センターに速やかにご連絡ください。